

Instrukcja

⚠ WARNING



UWAGA! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ aby obniżyć ryzyko poważnych uszkodzeń ciała.

- **Ustawienie podpórki.** Nieprawidłowe ustawienie podpórki może spowodować przewrócenie się podpórki i poważne uszkodzenia ciała.
- **Stosować wyposażenie ochronne.** Zawsze zakładać osłonę na oczy. Takie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie zapobiegające poślizgowi, hełm ochronny lub środki ochrony słuchu stosowane w odpowiednich warunkach zapewnią zredukowanie ryzyka obrażeń ciała.

Opis



Rysunek 1

Base – podstawa

Hand screw – śruba blokująca

Lock ring – pierścień zabezpieczający

Elevator tube – rura podnośnika

Jack screw handle – pokrętko

Head assembly – zespół głowicy



Rysunek 2



Rysunek 3

Kontrola/Konserwacja

Utrzymuj podpórkę w czystości. Sprawdzaj jej stan techniczny przed każdym użyciem. Zużycie, modyfikacje, uszkodzenia mogą prowadzić do zagrożenia zdrowia użytkownika. Podczas montażu nasmaruj smarem wszystkie ruchome elementy. Usuń nadmiar smaru.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy montażowe, wyeliminuj je zanim zaczniesz pracę.

Montaż/Eksplatacja

1. Upewnij się, że masz wszystkie podzespoły i stosuj się do niniejszej instrukcji
2. Przygotuj stabilne, płaskie podłoże
3. Upewnij się, że nogi podstawy są rozłożone na maksymalny rozstaw, a stopy podstawy opierają się pewnie o podłoże.
4. Niektóre modele podpórek GTOOLS, wyposażone są dodatkowo w zdejmowalne główce kulowe (dwie lub cztery kulki) Rysunek 2 i Rysunek 3. Przed przystąpieniem do pracy takimi podpórkami, nałóż główce kulowe na główce V, ustaw je w odpowiednim miejscu i dokręć wkręty dociskowe, tak aby unieruchomić główce w żądanym położeniu.

4. Regulacja wysokości:

Nie pracuj poza dopuszczalnym zakresem regulacji wysokości.

Stojaki są wyposażone w pierścień zabezpieczający: Bezpiecznie uchwycić zespół głowicy. Poluzuj śrubę blokującą. Podnieś pierścień zabezpieczający, aby wysunąć rurę podnośnika. Przesuń zespół głowicy na żądaną wysokość i opuść pierścień zabezpieczający, aby zablokować rurę podnośnika. Nie podnoś rurki podnośnika ponad śrubę blokującą. Upewnij się, że pierścień zabezpieczający blokuje rurę podnośnika i bezpiecznie dokręć blokującą śrubę ręczną. Upewnij się, że rura podnośnika jest zabezpieczona.

Podpórki wyposażone są w śrubę dociskową do precyzyjnej regulacji: Przytrzymaj nieruchomo zespół głowicy i przekręć pokrętko aby ustawić ją w żądanym położeniu.

5. Umieść podpórki aby prawidłowo podpierają rurę. Rura powinna być podparta przynajmniej na dwóch podpórkach. Ilość podpórek i ich rozmieszczenie zależy od warunków pracy: średnicy rury, długości, wagi.
6. Ostrożnie umieść rurę na podpórkach. Upewnij się, że jest prawidłowo wycentrowana, aby uniknąć jej wywrócenia. Nie rzucaj rur na podpórki. Nie opuszczaj rur na podpórkach. Upewnij się, że rura stabilnie opiera się na podpórkach. Stań w bezpiecznej odległości.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ANB , ul. Zerzeńska 36 ; 04-787 Warszawa

tel: +48 606 815 801 lub +48 606 496 044 fax:

+48 22 612 29 30

m.wiosek@anb.com.pl; mck@anb.com.pl

www.anb.com.pl